

Etat	Cause	
Le fil de l'aiguille se casse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé correctement. 2. La tension du fil de l'aiguille est trop serrée. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille n'est pas insérée correctement. 5. Le fil d'aiguille et le fil de la canette ne sont pas placés sous le pied-de-biche au moment de commencer à coudre. 6. Les fils ne sont pas amenés vers l'arrière après la couture. 7. Le fil est trop gros ou trop fin pour l'aiguille. 	
Le fil de canette se casse	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de canette n'est pas enfilé correctement dans le porte-canette. 2. Des poussières se sont accumulées dans le porte-canette. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas correctement. 	Changez la canette.
L'aiguille se casse	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille n'est pas insérée correctement. 2. La vis du porte-aiguille est desserrée. 3. L'aiguille est trop fine pour le type de tissu utilisé. 4. Vous utilisez un pied-de-biche qui n'est pas approprié. 	Utilisez le pied approprié.
Points sautés	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal insérée, tordue ou émoussée. 2. L'aiguille ou les fils ne sont pas adaptés au travail de couture en cours. 3. Vous n'utilisez pas d'aiguille pour point extensible pour coudre des tissus élastiques, délicats et synthétiques. 4. Le fil d'aiguille n'est pas enfilé correctement. 5. Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité. 	Changez l'aiguille.
La couture fronce	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil de l'aiguille est trop serrée. 2. Le fil d'aiguille ou de canette n'est pas enfilé correctement. 3. L'aiguille est trop large pour le tissu que vous utilisez. 4. La longueur de point est trop longue pour le tissu. <p>* Utilisez un tissu stabilisant pour coudre des tissus fins.</p>	Raccourcissez les points.
Le tissu n'est pas entraîné de façon régulière	<ol style="list-style-type: none"> 1. La griffe d'entraînement est encombrée de poussières. 2. Les points sont trop serrés. 3. La griffe d'entraînement est abaissée. 	Rallongez les points.
Boucles sur les coutures	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil de l'aiguille est trop lâche. 2. L'aiguille est trop épaisse ou trop fine pour le tissu. 	
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée ou la pédale n'est pas connectée. 2. Le fil s'est pris dans la navette du crochet. 3. L'axe du bobineur est enclenché. 	
La couture des boutons ne s'effectue pas correctement	<ol style="list-style-type: none"> 1. La densité du point ne convient pas au tissu sur lequel vous êtes en train de coudre. 2. Vous n'avez pas utilisé d'entoilage pour un tissu extensible ou synthétique. 	Appliquez un tissu d'entoilage.
La machine est bruyante.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil s'est pris dans la navette du crochet. 2. Des poussières se sont accumulées dans la navette du crochet ou le porte-canette. 	