

KLEINE STOERUNGEN - eXplore 220-240

Fehler	Ursache	
Die Maschine ist laut und läuft nicht regelmässig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Fäden haben sich im Greiferbereich verwickelt. 2. Der Stoffschieber ist voller Fusseln. 	
Der Nadelfaden reisst.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingefädelt. 2. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Die Nadel ist nicht ordentlich eingesetzt. 5. Der Faden ist zu dick oder zu fein für die Nadel. 	
Der Unterfaden reisst.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Unterfaden ist nicht richtig in die Kapsel eingefädelt. 2. In der Spülchenkapsel haben sich Fusseln angesammelt. 3. Das Spülchen ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos. 	Replace bobbin.
Die Nadel bricht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Die Nadelklemmschraube ist locker. 4. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 5. Die Nadel ist für den genähten Stoff zu dünn. 6. Der Stichwählknopf ist gedreht worden, während die Nadel im Stoff steckte. 	
Stiche werden ausgelassen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Nadel und/oder Faden entsprechen der Näharbeit nicht. 4. Man hat keine Stretch-Nadel für Stretch, leichte oder synthetische Stoffe benutzt. 5. Die Nadel ist nicht richtig eingefädelt. 	
Die Naht wellt sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 2. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. 3. Die Nadel ist zu grob für den Stoff. 4. Die Stichlänge ist zu gross für den Stoff. 5. Der Nähfussdruck ist nicht richtig eingestellt. 6. Der Stoffschieber ist voller Fusseln. <i>Seidenpapier unter leichte Stoffe legen.</i> 	
Die Stiche unter dem Stoff bilden Schlaufen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die obere Spannung ist zu locker. 2. Die Nadel ist zu gross oder zu klein für den Faden. 	
Der Stoff gleitet nicht regelmässig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Am Stoffschieber haben sich Fusseln angesammelt. 2. Der Nähfussdruck ist nicht richtig eingestellt. 3. Die Stiche sind zu kurz. 4. Es ist ein falscher Nähfuss eingesetzt worden. 	
Die Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Kabel ist nicht eingesteckt. 2. Der Faden hat sich im Greiferbereich verklemmt. 3. Das Schwungrad ist herausgezogen zum Aufspulen. 4. Der Spuler steht noch in Aufspulposition. 	
Das Knopfloch ist ungleichmässig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichlänge ist für den gewählten Stoff zu lang. 2. Es wurde keine Einlage unter den Stoff gelegt. 	