

KLEINE STOERUNGEN - 3210

| Störung | Ursachen | Siehe Seite(n) |
|--|--|-------------------|
| Die Maschine ist laut und läuft nicht einwandfrei | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Fäden haben sich im Greiferbereich verwickelt. 2. Der Stoffschieber ist voller Fusseln. | |
| Der Nadelfaden reisst | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingefädelt. 2. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 5. Der Faden ist der Nadelgrösse nicht angepasst. 6. Die Fäden befinden sich nicht unter dem Nähfuss, wenn man mit Nähen beginnt. | |
| Der Unterfaden reisst | <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Unterfaden wurde nicht korrekt in die Kapsel geführt 2. Es haben sich Fusseln im Kapselbereich angesammelt. 3. Das Spülchen ist beschädigt und dreht nicht richtig. | Spülchen wechseln |
| Die Nadel bricht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Die Nadelklemmschraube ist zu locker. 4. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 5. Die Nadel ist für den gewählten Stoff zu dünn. 6. Der Stichwählknopf wurde gedreht während die Nadel im Stoff steckte. | |
| Es werden Stiche ausgelassen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Nadel und/oder Faden entsprechen dem gewählten Stoff nicht. 4. Man hat keine Stretch-Nadel für Stretch, sehr leichte oder synthetische Stoffe benützt. 5. Der Nadelfaden ist nicht korrekt eingefädelt. | |
| Der Stoff kräuselt sich | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu hoch. 2. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. 3. Die Nadel ist zu grob für den gewählten Stoff. 4. Der Stich ist für den gewählten Stoff zu lang. 5. Der Nähfussdruck ist nicht richtig eingestellt. 6. Es haben sich Fäden um den Stoffschieber herum angesammelt. <p><i>Seidenpapier unter leichte Stoffe legen.</i></p> | |
| Die Stiche unter dem Stoff bilden Schlaufen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die obere Spannung ist zu locker. 2. Die Nadelgrösse wurde der Fadendicke nicht angepasst. | |
| Der Stoff gleitet nicht regelmässig | <ol style="list-style-type: none"> 1. Am Stoffschieber haben sich Fusseln angesammelt. 2. Der Nähfussdruck ist nicht korrekt eingestellt. 3. Die Stiche sind zu kurz. 4. Es wurde nicht der richtige Nähfuss eingesetzt. 5. Der Stoffschieber ist gesenkt. | |
| Die Maschine läuft nicht | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist am Stromnetz nicht angeschlossen. 2. Ein Faden hat sich im Greiferbereich verklemmt. 3. Der Spuler steht nicht in Aufspulposition. | |
| Das Knopfloch verläuft nicht einwandfrei. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichlänge entspricht dem gewählten Stoff nicht. 2. Es wurde keine Einlage unter den Stoff gelegt. 3. Der Hebel für Feineinstellung ist nicht richtig eingesetzt. | |