

## Résolution des problèmes - 3210 designed for jeans

Dérangement	Cause	
<b>La machine est bruyante et ne fonctionne pas correctement.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Des fils sont pris autour du crochet.</li> <li>Des poussières sont accumulées autour de la griffe.</li> </ol>	
<b>Le fil d'aiguille casse.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le fil d'aiguille n'est pas enfilé correctement.</li> <li>Le fil d'aiguille est trop tendu.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> <li>Le fil n'est pas adapté à la taille de l'aiguille.</li> <li>Les fils ne sont pas sous le pied à coudre lorsque la couture commence.</li> </ol>	
<b>Le fil de canette casse.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le fil de canette n'est pas bien enfilé dans la capsule.</li> <li>Des résidus se sont accumulés autour de la capsule.</li> <li>La canette est endommagée et ne tourne pas bien.</li> </ol>	Changer la canette
<b>L'aiguille casse.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>La vis de fixation d'aiguille est desserrée.</li> <li>Le fil d'aiguille est trop tendu.</li> <li>L'aiguille est trop fine pour le tissu.</li> <li>Le bouton de sélection des points a été tourné pendant que l'aiguille était dans le tissu.</li> </ol>	
<b>Points sautés.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'aiguille est mal insérée.</li> <li>L'aiguille est tordue ou émoussée.</li> <li>L'aiguille et/ou le fil ne convient pas au type de tissu utilisé.</li> <li>On n'a pas utilisé une aiguille stretch pour coudre des tissus stretch, des tissus très fins ou synthétiques.</li> <li>Le fil d'aiguille n'est pas enfilé correctement.</li> </ol>	
<b>La couture fronce.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La tension du fil d'aiguille est trop forte.</li> <li>La machine n'est pas enfilée correctement.</li> <li>L'aiguille est trop grande par rapport au tissu utilisé.</li> <li>Le point est trop long par rapport au tissu utilisé.</li> <li>La pression du pied n'est pas réglée correctement.</li> <li>Des fils sont pris autour du crochet.</li> </ol> <p><i>Placer du papier de soie sous les tissus légers.</i></p>	
<b>Les points forment des boucles sous le tissu.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Le fil d'aiguille n'est pas assez tendu.</li> <li>L'aiguille n'est pas adaptée à la taille du fil.</li> </ol>	
<b>Le tissu n'avance pas régulièrement.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La griffe est entourée de résidus.</li> <li>La pression du pied n'est pas réglée correctement.</li> <li>Les points sont trop courts.</li> <li>On n'a pas utilisé le bon pied à coudre.</li> <li>La griffe est baissée.</li> </ol>	
<b>La machine ne fonctionne pas.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La machine n'est pas branchée.</li> <li>Un fil est pris dans le crochet.</li> <li>Le bobineur est encore en position bobinage.</li> </ol>	
<b>La boutonnière n'est pas effectuée correctement.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>La longueur de point ne convient pas au tissu utilisé.</li> <li>On n'a pas utilisé d'entoilage.</li> <li>Le levier de réglage fin pour boutonnière n'est pas bien mis.</li> </ol>	