

État Résolution des problèmes - eXcellence 720PRO

	Cause	Référence
casse Le fil d'aiguille se	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement. 2. La tension du fil d'aiguille est trop forte. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille est mal introduite. 5. Le fil supérieur n'est pas positionné sous le pied-de-biche au démarrage de la couture. 6. Le tissu est déplacé trop rapidement lorsque vous réalisez un matelassage en piqué libre. 7. Le fil est emmêlé autour de la bobine. 	Page 22-23 Page 27 Changez l'aiguille. Page 17 Page 37 Page 78 Utilisez le porte-bobine.
casse. Le fil de canette se	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil de la canette n'est pas enfilé correctement dans le porte-canette. 2. Des poussières se sont accumulées dans le porte-canette. 3. La canette est endommagée et ne tourne pas bien. 	Page 21 Page 99 Changez la canette.
L 'aiguille casse	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal introduite. 2. L'aiguille est tordue. 3. La vis de la barre aiguille est desserrée. 4. Le tissu est tiré vers l'avant lorsque vous utilisez un pied à fourche ouverte. 5. L'aiguille est trop fine pour ce type de tissu. 6. Un pied-de-biche inapproprié est utilisé. 	Page 17 Changez l'aiguille. Page 17 Page 77 Page 17 Utilisez le pied approprié.
Points sautés Fronces	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal introduite, tordue ou émoussée. 2. L'aiguille et/ou les fils ne conviennent pas pour l'ouvrage en cours. 3. Une aiguille bleue n'est pas utilisée pour coudre des tissus extensibles, très fins et synthétiques. 4. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement. 5. Vous utilisez une aiguille de mauvaise qualité. 6. Une aiguille à pointe mauve n'est pas utilisée ici pour coudre des tissus épais, des denims (jeans) et à travers l'ourlet. 	Page 17 Page 17 Utilisez l'aiguille pour point extensible. Page 22-23 Changez l'aiguille. Page 17
	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil d'aiguille est trop forte. 2. Le fil de l'aiguille n'est pas enfilé correctement. 3. L'aiguille est trop large pour ce type de tissu. 4. La longueur de point est trop grande pour ce tissu. 5. La pression du pied n'est pas réglée correctement. 6. Vous n'utilisez pas de stabilisateur pour coudre des tissus très fins. 	Page 27 Page 22-23 Page 17 Raccourcissez le point. Page 15 Appliquez un stabilisateur.
Le tissu n'avance pas régulièrement	<ol style="list-style-type: none"> 1. La griffe d'entraînement est encombrée de poussières. 2. Les points sont trop serrés. 3. La griffe d'entraînement n'est pas relevée après une couture avec griffe d'entraînement baissée. 	Page 99 Allongez le point. Page 28
coutures Boucles sur les	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil d'aiguille est trop faible. 2. L'aiguille est trop épaisse ou trop fine pour le tissu. 	Page 27 Page 17
La machine ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas branchée. 2. Le fil a été pris dans le crochet. 3. La touche Start/Stop est utilisée pour la couture ordinaire avec la pédale branchée. 	Page 8 Page 99 Page 8
La couture des boutons ne s'effectue pas correctement	<ol style="list-style-type: none"> 1. La densité du point ne convient pas au tissu sur lequel vous êtes en train de coudre. 2. L'interface n'a pas été utilisé pour le tissu extensible ou synthétique. 3. Le levier de la boutonnière n'est pas abaissé. 	Page 61 Appliquez un entoilage. Page 59
bruyante La machine est	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil a été pris dans le crochet. 2. Des poussières se sont accumulées dans la navette du crochet ou le porte-canette. 	Page 99 Page 99
La coupe automatique du fil a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil est trop épais pour le coupe-fil automatique. 2. Des fils se sont pris dans le mécanisme du coupe-fil. 	Page 10 Page 99
Le fil de l'aiguille apparaît sur la mauvaise face du tissu lorsque la valeur de la largeur du point est supérieure à	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil n'est en équilibre. 	Page 27