

## Problemlösungen - eXpressive 830

Störung	Ursache	
Maschine läuft geräuschvoll.	1. Faden klemmt im Greiferbereich.	
Der Oberfaden reißt.	1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 2. Die Oberfadenspannung ist zu stark. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Nadel falsch eingesetzt. 5. Der Oberfaden war zu Beginn des Stickens nicht im Fadenhalter eingesetzt.	
Der Unterfaden ist gerissen.	1. Unterfaden falsch in Spulenhalter gefädelt. 2. Fusseln im Spulenhalter. 3. Spule beschädigt und läuft nicht reibungslos.	Ersetzen Sie die Spule.
Die Nadel bricht.	1. Nadel falsch eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Die Nadelklemmschraube ist lose.	
Der Berührungsbildschirm ist unscharf.	1. Bildschirmkontrast ist nicht richtig eingestellt.	
Fehlstiche	1. Nadel falsch eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 4. Schadhafte Nadel (verrostet, gratiges Nadelöhr). 5. Stickrahmen nicht richtig befestigt. 6. Stoff nicht stramm genug über Stickrahmen gezogen. 7. Es wird kein Vlies verwendet. 8. Der Faden, der aus dem Nadelöhr kommt, ist nach dem automatischen Fadenabschneiden zu kurz.	Nadel wechseln.
Die Maschine läuft nicht.	1. Faden klemmt im Greiferbereich. 2. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	
Ein unnormales Geräusch tritt beim Einschalten der Maschine auf.	1. Etwas hat sich zwischen Schlitten und Arm verfangen.	Entfernen Sie das Objekt.
Die Muster sind verzerrt.	1. Der Stoff ist nicht stramm genug über den Stickrahmen gezogen. 2. Der Stickrahmen ist nicht sicher befestigt. 3. Der Stickarm stößt gegen etwas außerhalb der Maschine an.  4. Der Stoff bleibt aus irgendeinem Grund beim Nähen von Stickarbeiten hängen oder hat sich verfangen. 5. Es wird kein Vlies verwendet.	Stellen Sie keine Hindernisse um die Maschine herum auf. Bringen Sie den Stoff neu an.
Die Funktionstasten reagieren nicht.	1. Die Tastenpositionen sind nicht richtig eingestellt. 2. Der Steuerkreis funktioniert nicht richtig.  3. Die Spulerspindel befindet sich in der Aufwickelposition.	Wenden Sie sich an den Kundendienst oder den Fachhandel.
Der USB-Speicherstick funktioniert nicht.	1. Der USB-Speicherstick ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.  2. Der USB-Speicherstick ist beschädigt.	Setzen Sie den USB-Speicherstick richtig ein. Tauschen Sie den USB-Speicherstick aus oder formatieren Sie ihn.