

Problemlösungen - eXpressive 860

Problem	Ursache	
Maschine läuft geräuschvoll.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faden klemmt im Greiferbereich. 2. Transporteur voller Fusseln. 	
Oberfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberfaden nicht richtig eingefädelt. 2. Oberfadenspannung zu stark. 3. Nadel verbogen oder stumpf. 4. Nadel falsch eingesetzt. 5. Faden ist zu schwer für die Nadel. 6. Oberfaden bei Stickbeginn nicht in den Fadenhalter der Maschine eingelegt. 	
Untenfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterfaden falsch in den Spulenkorb gefädelt. 2. Fusseln im Spulenhalter. 3. Spule beschädigt und läuft nicht reibungslos. 	Spule ersetzen.
Nadel gebrochen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel falsch eingesetzt. 2. Nadel verbogen oder stumpf. 3. Nadelklemmschraube lose. 4. Oberfadenspannung zu stark. 5. Nadel zu fein für den genähten Stoff. 	
Touchscreen unscharf.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bildschirmkontrast ist nicht richtig eingestellt. 	
Fehlstiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadel falsch eingesetzt. 2. Nadel verbogen oder stumpf. 3. Nadel und/oder Fäden nicht für den genähten Stoff geeignet. 4. Zum Nähen von Stretchstoffen, sehr feinem Stoff und Synthetik wurde keine Nadel mit blauer Spitze benutzt. 5. Oberfaden nicht richtig eingefädelt. 6. Schadhafte Nadel (verrostet, gratiges Nadelöhr). 7. Stickrahmen nicht richtig befestigt. 8. Stoff nicht stramm genug in den Stickrahmen gespannt. 9. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über den Saum wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt. 	Nadel wechseln.
Naht kräuselt sich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberfadenspannung zu stark. 2. Der Ober- oder Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt. 3. Nadel zu stark für den genähten Stoff. 4. Stichlänge zu lang für den Stoff. 5. Stichbreite ist zu breit. 6. Stoff nicht stramm genug in den Stickrahmen gespannt. 	Stiche verkürzen. Stichbreite reduzieren.

Problem	Ursache	
Stoff wird nicht einwandfrei transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporteur voller Fusseln. 2. Stiche zu fein. 3. Der Transporteur ist gesenkt. 	Stiche verlängern.
Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maschine nicht an Steckdose angeschlossen. 2. Faden hat sich in der Greiferlaufbahn verfangen. 3. Die Start/Stop-Taste wird für normales Nähen mit angeschlossenem Fußanlasser verwendet. 	
Knirschendes Geräusch beim Betrieb der Maschine.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etwas hat sich zwischen Maschine und Stickarm verfangen. 2. Stickarm berührt etwas außerhalb der Maschine. 	Objekt entfernen.
Muster sind verzerrt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oberfadenspannung zu locker. 2. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet. 3. Balanceregler nicht richtig eingestellt. 4. Bei Stretchstoffen und sehr feinen Stoffen wird keine Einlage verwendet. 5. Der Verriegelungshebel des Stickrahmens ist nicht fest angezogen. 6. Stickrahmen berührt etwas außerhalb der Maschine. 7. Stoff nicht stramm genug über Stickrahmen gezogen. 8. Stoff bleibt beim Nähen von Stickarbeiten hängen oder hat sich verfangen. 	<p>Einlage benutzen.</p> <p>Maschine anhalten und Stoff lösen.</p>
Die automatischen Knopflochstiche sind nicht gleichmäßig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet. 2. Balanceregler nicht richtig eingestellt. 3. Bei Stretchstoffen wird keine Einlage verwendet. 	<p>Siehe Seite 40.</p> <p>Einlage benutzen.</p>
Musterauswahl-tasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elektronischer Steuerkreis funktioniert nicht richtig. 2. Taste nicht richtig ausgerichtet. Maschine ausschalten und wieder einschalten. 	<p>Maschine aus- und wieder einschalten.</p> <p>Siehe Seite 77.</p>
Fäden bündeln sich häufig auf der Unterseite der Quiltmuster.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Mindestlänge für das Abschneiden von Sprungfäden ist zu kurz. 	