

## Fehlersuche - eXpressive 920

Zustand	Ursache	
Maschine läuft geräuschvoll.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faden klemmt im Greiferbereich.</li> <li>2. Transporteur voller Fusseln.</li> </ol>	
Oberfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>2. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>3. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>4. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>5. Faden ist zu dick für die Nadel.</li> <li>6. Oberfaden beim Stickbeginn nicht in Fadenhalter der Maschine eingesetzt.</li> </ol>	
Untenfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterfaden falsch in Spulenhalter gefädelt.</li> <li>2. Fusseln im Spulenhalter.</li> <li>3. Spule beschädigt und läuft nicht reibungslos.</li> </ol>	Spule ersetzen.
Nadel gebrochen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadelklemmschraube lose.</li> <li>4. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>5. Nadel zu fein für den genähten Stoff.</li> <li>6. Der Stoff wurde beim Freihandquiltten mit dem offenen Quilt-Nähfuß QO zu Ihnen gezogen.</li> </ol>	
Berührungsbildschirm unscharf.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bildschirmkontrast ist nicht richtig eingestellt.</li> </ol>	
Fehlstiche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadel und/oder Fäden nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>4. Zum Nähen von Stretchstoffen, sehr feinem Stoff und Synthetik wurde keine Nadel mit blauer Spitze benutzt.</li> <li>5. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>6. Schadhafte Nadel (verrostet, gratiges Nadelöhr).</li> <li>7. Stickrahmen nicht richtig befestigt.</li> <li>8. Stoff nicht stramm genug im Stickrahmen gespannt.</li> <li>9. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über eine Naht wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt.</li> </ol>	<p>Siehe Seite 20.          Siehe Seite 20.          Siehe Seite 20.          Siehe Seite 20.</p> <p>Nadel wechseln.</p>
Naht kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>2. Der Ober- oder Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>3. Nadel zu stark für den genähten Stoff.</li> <li>4. Stichlänge zu lang für den Stoff.</li> <li>5. Stichbreite ist zu breit.</li> <li>6. Stoff nicht stramm genug im Stickrahmen gespannt.</li> </ol>	<p>Stiche verkürzen.          Stichbreite reduzieren.</p>
Stofflagen verrutscht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zum Nähen schwer transportierbarer Stoffe wird nicht der Doppeltransportfuß verwendet.</li> </ol>	Doppeltransportfuß verwenden.
Stoff wird nicht einwandfrei transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporteur voller Fusseln.</li> <li>2. Zum Nähen schwer transportierbarer Stoffe wird nicht der Doppeltransportfuß verwendet.</li> <li>3. Stiche zu fein.</li> <li>4. Der Transporteur ist gesenkt.</li> </ol>	<p>Doppeltransportfuß verwenden.          Stiche verlängern.</p>
Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maschine nicht an Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Faden hat sich in der Greiferlaufbahn verfangen.</li> <li>3. Bei eingeschalteter Maschine wird ein fehlerhafter Fußanlasser angeschlossen (Summer ertönt beim Einstecken).</li> <li>4. Die Start/Stop-Taste wird für normales Nähen mit angeschlossenem Fußanlasser verwendet.</li> </ol>	Fußanlasser ersetzen.

Zustand	Ursache	
Knirschendes Geräusch beim Betrieb der Maschine.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etwas hat sich zwischen Schlitten und Arm verfangen.</li> <li>2. Schlitten berührt etwas außerhalb der Maschine.</li> <li>3. Stromversorgung wird bei gesenktem Transporteur eingeschaltet.</li> </ol>	<p>Objekt entfernen.</p> <p>Initialisierungssignal und kein Fehler.</p>
Muster sind verzerrt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu locker.</li> <li>2. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>3. Balanceregler nicht richtig eingestellt.</li> <li>4. Bei Stretchstoffen und sehr feinen Stoffen wird keine Einlage verwendet.</li> <li>5. Der Befestigungsknopf des Stickrahmens ist nicht fest angezogen.</li> <li>6. Stickrahmen berührt etwas außerhalb der Maschine.</li> <li>7. Stoff nicht stramm genug über Stickrahmen gezogen.</li> <li>8. Stoff bleibt beim Nähen von Stickarbeiten hängen oder hat sich verfangen.</li> <li>9. Stickfuß ist mit einem Sprungfaden eingeschlossen.</li> <li>10. Stickfuß hängt an einer Garnhäufung fest.</li> </ol>	<p>Einlage benutzen.</p> <p>Maschine anhalten und Stoff lösen. Sprungfaden abschneiden. Fußhöhe einstellen</p>
Die automatischen Knopflochstiche sind nicht gleichmäßig.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>2. Balanceregler nicht richtig eingestellt.</li> <li>3. Bei Stretchstoffen wird keine Einlage verwendet.</li> </ol>	<p>Einlage benutzen.</p>
Musterauswahltasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronischer Steuerkreis funktioniert nicht richtig.</li> <li>2. Taste nicht richtig ausgerichtet. Maschine ausschalten und wieder einschalten.</li> </ol>	<p>Schalten Sie die Maschine aus und dann wieder ein.</p>
Fäden bündeln sich häufig auf der Unterseite der Quiltmuster.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Mindestlänge für das Abschneiden von Sprungfäden ist zu kurz.</li> </ol>	
Der automatische Nadeleinfädler kehrt nicht in die obere Stellung zurück.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der automatische Nadeleinfädler funktioniert nicht richtig.</li> </ol>	
Der Bildschirm ist verändert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Maschine wird einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit und hoher Temperatur ausgesetzt.</li> </ol>	<p>Verwenden und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.</p>