

Résolution des problèmes - elna 664

Condition	Cause	
Le tissu n'avance pas régulièrement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La griffe d'entraînement est remplie de charpie. 2. Le pied presseur est soulevé. 	Baissez le pied presseur.
L'aiguille casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est mal insérée. 2. L'aiguille est courbée ou épointée. 3. Le tissu est tiré fortement. 	Remplacez l'aiguille. Tirez le tissu légèrement.
Le fil casse.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas enfilée correctement. 2. La tension du fil d'aiguille ou du boucleur est trop serrée. 3. L'aiguille est mal insérée. 4. L'aiguille est courbée ou épointée. 	Remplacez l'aiguille.
Points manqués	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille est courbée ou épointée. 2. La machine n'est pas enfilée correctement. 3. L'aiguille est mal insérée. 	Remplacez l'aiguille.
La couture n'est pas nette.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les tensions du fil d'aiguille et/ou du boucleur ne sont pas bien réglées. 2. La machine n'est pas enfilée correctement. 3. Le point n'est pas approprié a tissu étant cousu. 4. Le fil ne se trouve pas entre les disques de tension. 	
La couture fronce.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil d'aiguille ou du boucleur est trop serrée. 2. La machine n'est pas bien enfilée. 3. Le cadran d'entraînement différentiel n'est pas bien réglé. 	
La machine ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas bien branchée. 2. L'interrupteur est éteint. 	
Le tissu n'est pas coupé proprement.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La position du couteau supérieur n'est pas bien réglée. 2. Le couteau supérieur est émoussé. 	Remplacer le couteau supérieur.