

## Résolution des problèmes - elna 664PRO

| Condition                                   | Cause  |   |
|---|--|---|
| <b>Le tissu n'avance pas régulièrement.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La griffe d'entraînement est remplie de charpie.</li> <li>2. Le pied presseur est soulevé.</li> </ol>  | Baissez le pied presseur.                           |
| <b>L'aiguille casse.</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aiguille est mal insérée.</li> <li>2. L'aiguille est courbée ou épointée.</li> <li>3. Le tissu est tiré fortement.</li> </ol>  | Remplacez l'aiguille.<br>Tirez le tissu légèrement. |
| <b>Le fil casse.</b>                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La machine n'est pas enfilée correctement.</li> <li>2. La tension du fil d'aiguille ou du boucleur est trop serrée.</li> <li>3. L'aiguille est mal insérée.</li> <li>4. L'aiguille est courbée ou épointée.</li> </ol>   | Remplacez l'aiguille..                              |
| <b>Points manqués</b>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aiguille est courbée ou épointée.</li> <li>2. La machine n'est pas enfilée correctement.</li> <li>3. L'aiguille est mal insérée.</li> </ol>  | Remplacez l'aiguille.                               |
| <b>La couture n'est pas nette.</b>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les tensions du fil d'aiguille et/ou du boucleur ne sont pas bien réglées.</li> <li>2. La machine n'est pas enfilée correctement.</li> <li>3. Le point n'est pas approprié a tissu étant cousu.</li> <li>4. Le fil ne se trouve pas entre les disques de tension.</li> </ol> |   |
| <b>La couture fronce.</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tension du fil d'aiguille ou du boucleur est trop serrée.</li> <li>2. La machine n'est pas bien enfilée.</li> <li>3. Le cadran d'entraînement différentiel n'est pas bien réglé.</li> </ol>   |   |
| <b>La machine ne fonctionne pas.</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La machine n'est pas bien branchée.</li> <li>2. L'interrupteur est éteint.</li> </ol>  |   |
| <b>Le tissu n'est pas coupé proprement.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La position du couteau supérieur n'est pas bien réglée.</li> <li>2. Le couteau supérieur est émoussé.</li> </ol>   | Remplacer le couteau supérieur.                     |