

## Résolution des problèmes - elna easycover

Anomalie	Cause	
Le fil d'aiguille casse	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La machine n'est pas enfilée correctement.</li> <li>2. La tension de fil est trop élevée.</li> <li>3. L'aiguille est déformée ou émoussée.</li> <li>4. L'aiguille n'est pas correctement installée.</li> <li>5. Une mauvaise aiguille est utilisée.</li> </ol>	
L'aiguille se déforme ou se rompt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aiguille est déformée ou émoussée.</li> <li>2. L'aiguille n'est pas correctement installée.</li> <li>3. La vis du pince-aiguille est desserrée.</li> <li>4. Le tissu est retiré de force.</li> </ol>	Ne tirez pas sur le tissu.
Des points sont sautés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aiguille n'est pas correctement installée.</li> <li>2. L'aiguille est déformée ou émoussée.</li> <li>3. La tension est déséquilibrée.</li> <li>4. La machine n'est pas enfilée correctement.</li> </ol>	
Les piqûres froncent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La tension est déséquilibrée.</li> </ol>	
La machine ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La machine n'est pas raccordée au secteur.</li> <li>2. La pédale est mal branchée.</li> </ol>	