

Fehlersuche - elna664PRO

Fehler	Ursache	
Der Stoff wird nicht gleichmäßig transportiert.	1. Der Transporteur ist mit Flusen verstopft. 2. Der Nähfuß ist angehoben.	Stoffdrückerfuß absenken.
Die Nadel bricht.	1. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Sie haben zu stark am Stoff gezogen.	Ersetzen Sie die Nadel. Nur vorsichtig am Gewebe ziehen.
Der Faden reißt.	1. Die Maschine ist nicht korrekt eingefädelt. 2. Die Nadel- oder Greiferfadenspannung ist zu fest. 3. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 4. Die Nadel ist verbogen oder stumpf.	Ersetzen Sie die Nadel.
Stiche werden ausgelassen	1. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 2. Die Maschine ist nicht korrekt eingefädelt. 3. Die Nadel ist falsch eingesetzt.	Ersetzen Sie die Nadel.
Die Naht ist nicht sauber genäht.	1. Die Nadel-und/oder Greiferfadenspannungen sind nicht richtig eingestellt. 2. Die Maschine ist nicht korrekt eingefädelt. 3. Das Programm ist nicht für den verwendeten Stoff anwendbar. 4. Der Faden ist nicht einwandfrei zwischen den beiden Spannungsscheiben geführt.	
Die Naht ist faltig	1. Die Nadel- oder Greiferfadenspannung ist zu fest. 2. Die Maschine ist nicht korrekt eingefädelt. 3. Der Differentialtransport ist nicht korrekt eingestellt.	
Die Maschine arbeitet nicht.	1. Die Stecker der Maschine sind nicht einwandfrei angeschlossen. 2. Der Netzschalter ist ausgeschaltet.	
Der Stoff wird nicht sauber abgeschnitten.	1. Die Position des oberen Messers ist nicht richtig justiert. 2. Das obere Messer ist stumpf.	Das obere Messer austauschen.