

| Etat | Cause | |
|---|---|--|
| La machine ne fonctionne pas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'a pas été branchée correctement. 2. L'interrupteur d'alimentation est sur arrêt. 3. Le dispositif de sécurité est activé. | Mettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche. |
| Le tissu n'avance pas en douceur. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le pied de biche est relevé. 2. La pression du pied est trop faible. 3. La griffe d'entraînement est remplie de peluches. | Abaissez le pied-de-biche. |
| L'aiguille se casse. | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille utilisée n'est pas la bonne ou l'aiguille a été mal insérée. 2. L'aiguille est émoussée ou tordue. 3. Le tissu est tiré de force. | Tirez légèrement le tissu. |
| Le fil se casse. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La machine n'est pas enfilée correctement ou le fil est emmêlé. 2. La tension du fil est trop élevée. 3. L'aiguille utilisée n'est pas la bonne ou l'aiguille a été mal insérée. 4. L'aiguille est tordue ou émoussée. 5. Le fil utilisé est de mauvaise qualité. | |
| Points sautés | <ol style="list-style-type: none"> 1. L'aiguille utilisée n'est pas la bonne ou l'aiguille a été mal insérée. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. La machine n'est pas enfilée correctement ou le fil est emmêlé. | |
| La couture n'est pas propre. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le fil n'est pas correctement inséré entre les disques de tension. 2. La tension du fil est trop forte ou trop faible. 3. La machine n'est pas enfilée correctement ou le fil est emmêlé. 4. Le doigt de chaînage n'est pas réglé correctement. 5. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu cousu. | |
| La couture fronce | <ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil est trop élevée. 2. La machine n'est pas enfilée correctement ou le fil est emmêlé. 3. La molette de réglage de la longueur de point et/ou la molette d'entraînement différentiel ne sont pas réglées correctement. 4. Le doigt de chaînage n'est pas réglé correctement. | |
| Le tissu boucle. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La tension du fil du boucleur supérieur ou la tension du fil du boucleur inférieur est trop forte. 2. Le doigt de chaînage n'est pas réglé correctement. | |
| Le tissu n'est pas coupé proprement. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le couteau supérieur est désactivé. 2. Le couteau supérieur est émoussé. | |
| La largeur de coupe est trop étroite ou trop large pour la largeur de la couture. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La largeur de coupe n'est pas réglée correctement. | |
| L'enfileur du boucleur ne fonctionne pas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le levier de commutation d'enfileur de boucleur n'est pas réglé en position « THREADING ». 2. Le levier de sélection du boucleur n'est pas réglé correctement. 3. Le fil n'est pas inséré dans l'orifice d'enfilage du boucleur de 2 cm (1") ou plus. 4. Le fil n'a pas été suffisamment tiré avant d'être inséré dans l'orifice d'enfilage du boucleur. 5. Le fil est emmêlé devant l'orifice d'enfilage du boucleur. 6. Le fil est mouillé. 7. Le fil est effiloché. 8. Des peluches se sont accumulées dans le conduit d'enfilage du boucleur. | Coupez l'extrémité du fil mouillé. Coupez l'extrémité du fil. |
| L'enfile-aiguille ne fonctionne pas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Le repère « \int » du couvercle de la courroie n'est pas aligné avec le repère « - » du volant. 2. Le levier de commutation de l'enfile-aiguille n'est pas réglé correctement. 3. L'enfile-aiguille n'est pas utilisé correctement. | |